

# Instrukcja obsługi obciążnika wodnego



Włóż worek foliowy do pokrowca.  
Umieść go tak, by lejek znajdował się u góry.



Worek napełnij wodą.



Zwiń lejek worka i zabezpiecz go klamerką.



Zasuń zamek pokrowca.  
Obciążnik zamocuj rzepami do nogi namiotu.